
5



Représenter la position du point de synchronisation en valeur de tension ou valeur de temps.

La fonction F3 (icône rouge) étant sélectionnée, appuyer sur ← ct/ou
 ↑ ↓

Pour pouvoir bien synchroniser le signal, il doit être cyclique (périodique).

Représentation d'un signal très irrégulier

Désactiver le trigger en cliquant dans le menu Synchron. la touche Blocage.

5.8.6 Mesure

L'oscilloscope permet de mesurer les différences de temps et de tension entre les deux points de référence d'un signal retransmis sur l'écran.


Sélectionner la fonction Measure (Mesure)

- Appuyer sur F2 (12 → 12).
- Appuyer sur MENU.
- Sélectionner dans le sous-menu Measure (Mesure) le premier curseur (exemple : bleu) à positionner comme référence pour effectuer la mesure.

Retour à la représentation de l'onde

- Appuyer sur MENU.

Smart Handheld Tester (SHT)



| Champs | Description | |
|-------------------|--|--|
| 1. champ : 238 mV | Valeur de tension du curseur rouge | |
| 2. champ : 238 mV | Valeur de tension du curseur bleu | |
| 3. champ : 0 mV | Différence de tension entre les deux points | |
| 4. champ : 74 μs | Différence de temps entre les deux points qui ont été fixés sur le tracé de l'onde | |

- Appuyer sur MENU.
- Sélectionner dans le sous-menu Measure (Mesure) le deuxième curseur (exemple : rouge) à positionner comme référence pour effectuer la mesure.
- Appuyer sur MENU pour retourner à la représentation de l'onde.
- Comme décrit plus haut, positionner cette fois la ligne horizontale et verticale de la couleur rouge.

5.8.7 Représentation du signal

Pour représenter le signal, vérifier les points suivants :

- L'instrument doit être correctement relié au véhicule.
- L'oscilloscope doit être configuré en conséquence.

Pendant la mesure du signal :

- Les câbles du véhicule ou de connexion doivent être bougés. Si des irrégularités sont constatées dans le signal représenté, il se peut que la connexion soit faible.
- Vérifier que les ondes numériques sont exemptes de perturbations et sont carrées.
- Contrôler s'il existe des irrégularités (bruits, anomalies).

Si aucun signal n'est reçu, il se peut qu'une connexion soit coupée ou courtcircuitée. Pour la réception des signaux voulus :

- la mise à la terre doit être assurée par une bonne masse du véhicule.
- Les câbles doivent être branchés de manière fiable à la source des signaux.

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook

6 Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook

6.1 Consignes de sécurité

Vous devez impérativement respecter les points suivants pour un fonctionnement parfait du Smart Module / de l'ordinateur portable Toughbook :

ATTENTION



Smart Module / ordinateur portable Toughbook endommagé par une utilisation non conforme

- N'utilisez jamais le Smart Module / l'ordinateur portable Toughbook à proximité d'une source de chaleur (un four par ex.), de gaz d'échappement, de champs magnétiques ou d'une source de courant.
- Protégez le Smart Module / l'ordinateur portable Toughbook des coups, des secousses et de l'humidité (eau ou autres liquides).
- N'exécutez jamais la réparation ou l'entretien des pièces intérieures de votre propre initiative, mais adressez-vous à votre partenaire WABCO.

6.2 Nomenclature des packs Advanced / Premium

Pack Advanced



Le pack Advanced existe en 3 versions :

- en tant que version intégrale
- sans jeu de câbles WABCO ni logiciel système WABCO
- sans ordinateur portable ni accessoires

Vérifiez si votre pack Advanced est complet. Les composants mentionnés dans le tableau suivant doivent être compris dans la livraison du pack Advanced (version intégrale). Si quelque chose manque, veuillez contacter votre partenaire WABCO.

| Pack Advanced (Version intégrale) | | | |
|---|---------------|---|--|
| Composants | Référence | ~ | |
| Mallette Smart Module (accessoires inclus) *) | 446 302 010 0 | | |
| Ordinateur portable Toughbook | 446 302 041 0 | | |
| Mallette jeu de câbles Generic (véhicule moteur, bus, remorque) *) | 446 302 020 0 | | |
| Mallette jeu de câbles WABCO (véhicule moteur, bus, remorque) *) | 446 301 020 0 | | |
| Logiciel générique pour versions Advanced/Premium (déjà pré-installé) | 246 302 001 0 | | |
| Smart Card pour Smart Module (pour la première mise en service) | 446 302 018 0 | | |
| Lecteur DVD pour Toughbook | 446 302 015 0 | | |
| Manuel d'utilisation XD (fr) | 815 030 111 3 | | |
| *) Les composants de la mallette jeu de câbles sont mentionnés en annexe. | • | • | |

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook

Pack Premium




Le pack Premium existe en 2 versions :

- en tant que version intégrale
- sans jeu de câbles WABCO ni logiciel système WABCO

Vérifiez si votre pack Premium est complet. Les composants mentionnés dans le tableau suivant doivent être compris dans la livraison du pack Premium (version intégrale). Si quelque chose manque, veuillez contacter votre partenaire WABCO.

| Pack Premium (Version intégrale) | | | |
|---|---------------|---|--|
| Composants | Référence | / | |
| Mallette Smart Module (accessoires inclus) *) | 446 302 010 0 | | |
| Ordinateur portable Toughbook | 446 302 041 0 | | |
| Mallette jeu de câbles Generic (véhicule moteur, bus, remorque) *) | 446 302 020 0 | | |
| Mallette jeu de câbles WABCO (véhicule moteur, bus, remorque) *) | 446 301 020 0 | | |
| Logiciel générique pour versions Advanced/Premium (déjà pré-installé) | 246 302 001 0 | | |
| Smart Card pour Smart Module (pour la première mise en service) | 446 302 018 0 | | |
| Lecteur DVD pour Toughbook | 446 302 015 0 | | |
| Housse pour Toughbook | 446 302 026 0 | | |
| Station d'accueil pour Toughbook | 446 302 024 0 | | |
| Adaptateur 12 V/24 V pour Toughbook | 446 302 027 0 | | |
| Chariot | 446 302 021 0 | | |
| Housse chariot | 446 302 036 0 | | |
| Manuel d'utilisation XD (fr) | 815 030 111 3 | | |
| *) Les composants de la mallette jeu de câbles sont mentionnés en annexe. | | | |

6.3 Description du Smart Module / des accessoires




| N° | Composants | Description |
|----|---|--|
| 1 | LED Courant électrique et Batterie | Indicateur de l'alimentation électrique/l'alimentation par batteries |
| 2 | LED diagnostic communication | Indicateur de la communication lors du diagnostic |
| 3 | LED HOST communication | Indicateur de la communication entre le Smart Module et le PC |
| 4 | Lecteur de carte | Logement de la Smart Card |
| 5 | Touche REC (Record) | Activation de la fonction Flight Data Recorder |
| 6 | Touche PWR (Power) | Mise en marche/arrêt du Smart Module |
| 7 | Unité de lecture | Logement de la Compact Flash Card |
| | Compartiment pour accumulateur (au dos du Smart Module) | Pour loger les accumulateurs |


6

XD

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook



| N° | Composants | Description |
|----|------------------|---|
| 9 | Prise USB | Possibilité de raccordement de l'ordinateur portable Toughbook |
| 10 | Lecteur de carte | Pour des extensions optionnelles, comme WLAN par ex. |
| 11 | Port série RS232 | Possibilité de raccordement de l'ordinateur portable Toughbook |



| N° | Composants | Description |
|----|--------------------------------------|--|
| 12 | Prise UCE | Possibilité de raccordement du câble prolongateur (pour la liaison au commutateur « Multiswitch ») |
| 13 | Prise pour unité d'ali- mentation | Possibilité de raccordement du bloc secteur |


| Accessoires | Description |
|-------------|--|
| Câble RS232 | Pour le raccordement de l'ordinateur portable Toughbook au Smart Module (en option) |
| Câble USB | Pour le raccordement de l'ordinateur portable Toughbook au Smart Module (en option) |


| Accessoires | Description | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Câble prolongateur | Pour le raccordement au Smart Module (pour connexion au commutateur « Multiswitch ») | | |
| Bloc d'alimentation | Pour le raccordement du Smart Module au réseau électrique | | |
| Câble d'alimentation électrique | Pour le branchement sur batteries externes (alimentation électrique externe) | | |

6.4 Mise en service du Smart Module / de l'ordinateur portable Toughbook

Connexions

Raccorder le bloc d'alimentation secteur au Smart Module.









ou câble d'alimentation



- Relier le bloc d'alimentation au réseau ou bien le câble d'alimentation batteries externes.
- Brancher le câble prolongateur sur la prise UCE du Smart Module.

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook







- Brancher le câble USB à la prise USB de l'ordinateur portable Toughbook.



Si vous voulez travailler avec WLAN, confer chapitre 6.5 «WLAN », page 54.

Activer le Smart Module

- Appuyer sur op pour activer le Smart Module.
 - → La LED s'allume en jaune lorsque le Smart Module est alimenté en courant électrique.
- Attendre que la LED s'éteigne puis se mette à clignoter juste après.

Mise en route de l'ordinateur portable Toughbook

Allumer l'ordinateur Toughbook.

Désactiver le Smart Module (alimentation externe)

Maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que la LED rouge s'allume.
 Un signal acoustique retentit pendant la pression.

Désactiver le Smart Module (fonctionnement sur batterie)

Maintenir la touche (b) appuyée jusqu'à ce que la LED (c) s'éteigne. Un signal acoustique retentit pendant la pression.

Accumulateurs

Le Smart Module est doté d'accumulateurs rechargeables (durée de fonctionnement : 45 min. maximum).

La durée de charge des accumulateurs est d'env. 8 h.

En cas de remplacement, toujours échanger ensemble les 4 accumulateurs (NiMh; capacité : pas inférieure à 1500 mAh) par des accumulateurs de même type.

Les accumulateurs se chargent automatiquement lorsque le Smart Module est raccordé à une alimentation électrique.

6.5 WLAN

La communication sans fil Wi-Fi (WLAN) permet de diminuer le nombre de câbles, qui gênent souvent l'utilisateur, et d'utiliser le Smart Module dans l'environnement du réseau PC local.

Mise en service de l'ordinateur portable Toughbook

- Brancher l'ordinateur portable Toughbook à une prise de courant.
- Allumer l'ordinateur Toughbook.


Effectuer les paramétrages dans le panneau de configuration

Cliquer dans le bureau sur le symbole WLAN, voir la figure ci-dessous.



- Cliquer sur ON.
- Cliquer sur Start (Démarrage) => Control Panel (Panneau de configuration) => Network Connections (Liaisons réseau).
- Cliquer avec le bouton droit de la souris sur Wireless Network Connection (Connexion Réseau Sans Fil.).
- Cliquer sur Properties (Propriétés).
- Cliquer dans la fenêtre de sélection le point *Internet Protocole* TCP/IP (tout en bas, dernière ligne).
 - → Le point est représenté sur fond bleu.
- Cliquer sur Properties (Propriétés).
- Activer le point Use following IP address (Utiliser l'adresse IP suivante).
- Taper l'adresse 192.168.000.052 dans le champ de saisie IP Address (Adresse IP).
- Taper 255.255.255.0 dans le champ de saisie Subnet Mask (Masque de sousréseau).
- Cliquer sur OK pour valider la saisie.

Connexions



- 1 Vis
- 2 Couvercle (transparent)
- 3 Carte WLAN
- 4 Câble secteur
- 5 Câble RS232
- 6 Câble USB
- Introduire la carte WLAN (3) dans l'unité de lecture du Smart Module.
- Brancher le Smart Module à l'aide du câble secteur (4) à une prise de courant.
 Si la carte WiFi est installée pour la première fois, il faut que le Smart Module soit relié au câble réseau!

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook

Relier le Smart Module à l'ordinateur par le biais du câble RS232 (5) ou du câble USB (6).

_

Effectuer les paramétrages dans le programme SmartViewer

- Ouvrir le programme SmartViewer sur le bureau.



Cliquer sur




- Cliquer sur
- Taper l'adresse 192.168.000.053 dans le champ de saisie IP Address (Adresse IP). L'adresse doit être différente de l'adresse dans l'ordinateur portable Toughbook.



- Cliquer sur pour valider la saisie.
- Taper SMLAN dans le champ de saisie SSID.



- Cliquer sur pour valider la saisie.
- Sélectionner WiFi comme nouveau port de communication.
 - → Le point rouge devient vert.



Contrôler l'état de la connexion

- Retirer le câble de connexion.
 - → On peut après une courte pause voir s'afficher le message Connected to Wireless Network Connection (Relié à : Wireless Network Connection). Le réseau WiFi est à présent prêt à fonctionner.
- Redémarrer l'ordinateur pour activer les saisies.
- Ouvrir le programme SmartViewer sur le bureau.
- Contrôler la connexion entre le Smart Module et l'ordinateur portable Toughbook.

L'appareil est prêt à fonctionner dès lors qu'apparaît le pictogramme pour l'état



de connexion

 Cliquer sur l'icône Network (Réseau) pour visualiser les réseaux sans fil. Il est en outre possible d'appeler d'autres informations par le biais du réseau sans fil.

Dévisser le couvercle

Visser sur le Smart Module le couvercle transparent joint pour protéger la carte.
 (2).

6.6 Démarrage du SmartViewer

Activer le Smart Module


Appuyer sur .

Mise en route de l'ordinateur portable Toughbook

Allumer l'ordinateur Toughbook.

Ouvrir SmartViewer

- Cliquer deux fois sur le bureau, sur le programme SmartViewer.
 - → La fenêtre d'accueil apparaît après un court instant.



Vérifier si le pictogramme de communication entre le Smart Module et l'ordina-

teur portable Toughbook l'écran).

apparaît bien (voir en haut à gauche de

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook

Composants de la fenêtre d'acceuil

| Composants | Description | Composants | Description |
|--------------|---|------------|--|
| | « Feuilleter en arrière » | | Mémoire des défauts |
| 00° | Valeurs réelles | * | Test organe final |
| | Informations concernant l'UCE | | Informations concer- nant l'activation du logiciel |
| | Réglages du système | | Communication entre Smart Module et Toughbook |
| i | Informations concernant le programme SmartViewer | X | Quitter immédiatement le programme Smart- Viewer |
| F1 | Aide | F2 | Câble adaptateur |
| F3 | Position possible de la prise de diagnostic et/ou de l'UCE à bord du véhicule | F4 | Base de données |
| F5 | Diagnostic | | |
| -1 | Alimentation par les accumulateurs | | Alimentation par le bloc d'alimentation |
| • | Etat de la batterie du véhicule Lumière verte : tension OK Lumière jaune clignotante : tension insuffisante (< +8,5 V) Lumière rouge clignotante : tension excessive (> +38 V) Lorsque les tensions dépassent +38 V, les interfaces J1850 et ISO 9141 sont désactivées. | | |

6.7 Réglages du système

Effectuer les réglages généraux (comme par ex. la langue ou le type de communication) avant de démarrer le diagnostic.

Appeler les réglages du système



- Cliquer sur

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook

XD

6

Régler le type de communication



Cliquer sur



→ La couleur du symbole sélectionné passe de rouge à vert.

Configurer la langue



- Cliquer sur

Cliquer sur le point rouge derrière la langue souhaitée.

→ La couleur du symbole sélectionné passe de rouge à vert.

Appeler les informations concernant le Smart Module (le numéro de série par ex.)



Cliquer sur

Retour à la fenêtre de démarrage



Cliquer sur le bouton activé

Activer les réglages du système



- Quitter le programme en cliquant sur

6.8 Diagnostic

6.8.1 Spécification du véhicule



Exemple Camion

 Cliquer sur le pictogramme du camion pour ouvrir la base de données des véhicules.

Spécifier le véhicule

- Sélectionner le constructeur automobile voulu.
- Sélectionner d'autres spécifications de votre véhicule, jusqu'au dernier chemin d'accès possible.

6.8.2 Prises de diagnostic

Position possible de la prise de diagnostic et/ou de l'UCE à bord du véhicule

Cliquer sur pour afficher la position approximative de la prise de diagnostic et/ou de l'UCE à bord du véhicule.





(bleu) : Position possible approximative de la prise de diagnostic à bord du véhicule

Câble adaptateur

- Cliquer sur pour appeler la page comportant le commutateur « Multiswitch » et le câble adaptateur spécifique.
 - → La figure du commutateur « Multiswitch » + le code correspondant (COD.XXXXX) et celle du câble adaptateur spécifique + le code correspondant (COD.XXXXX) apparaissent.



Retour à la base de données véhicule

Cliquer sur pour retourner à la base de données véhicule.


Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook

Prises de diagnostic

Vous aurez le cas échéant besoin de nouveaux câbles si vous téléchargez un nouveau logiciel d'Internet. Adressez-vous à votre partenaire WABCO.

Utilisez exclusivement les câbles adaptateurs proposés par le programme de diagnostic.

Les prises de diagnostic à bord du véhicule peuvent différer selon les constructeurs. Chaque constructeur peut toutefois aussi utiliser plusieurs types de prise. Si le pictogramme de la batterie **n'est pas** barré, le Smart Module doit être alimenté par le câble d'alimentation.



- Brancher le câble prolongateur sur le commutateur « Multiswitch ».
- Brancher le commutateur « Multiswitch » sur le câble adaptateur spécifique.
- Couper le contact.
- Brancher le câble adaptateur spécifique sur la prise de diagnostic du véhicule.

6.8.3 Activation du logiciel

La page Software activation (Activation du logiciel) apparaît.


Le logiciel est déjà activé

- Si le logiciel est déjà activé, un message apparaît et vous devez simplement le



Activation lors de la première mise en service du Smart Module ou après perte de validité de la licence utilisateur.

 Insérez la carte Smart dans l'unité de lecture du Smart Module. Faites attention à ce que l'inscription de la carte Smart soit dirigée vers le haut et à ce que la pointe de la flèche noire (sur la carte Smart) soit dirigée vers l'ouverture de l'unité de lecture.



- Suivez les instructions du programme.
 - → Au moment de la validation de la licence, la carte Smart est « vidée » et ne peut plus ensuite être réutilisée.

Vous obtiendrez des informations sur la version installée du programme et sur le code de déblocage personnel.



- Cliquer sur ____ pour valider.

- Retirez la carte Smart.

6.8.4 Réalisation du diagnostic



Avant de démarrer le diagnostic, lire attentivement les conseils de sécurité confer chapitre 2 «Consignes de sécurité », page 9 donnés au début et les respecter impérativement.

Pendant le diagnostic, respecter impérativement toutes les instructions, notices et conseils de sécurité afin d'éviter tout dommage corporel et/ou matériel. Toute manipulation non conforme peut provoquer de faux résultats ou des résultats erronés sur le véhicule.

Démarrage du diagnostic



- Mettre le contact lorsque le message Switch the key on Enter to confirm (Attention mettre le contact) apparaît.
- Cliquer sur pour valider.
 - → La page Software activation (Activation du logiciel) apparaît. Lire à ce sujet le chapitre précédent « Activation du logiciel ».
- Attendre que le pictogramme de la communication entre le Smart Module et



apparaisse (en haut à gauche de l'écran).

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook


→ Selon le système, l'établissement de la communication (Smart Module - UCE) peut durer plus ou moins longtemps.
La page Fault codes (Défauts) apparaît.

Si des problèmes de communication surviennent entre le Smart Module et l'UCE, le message Communication problems appears. Repeat? (Problèmes de communication apparaît. Recommencer?).

Suivez les instructions du programme pour reprendre l'opération.



| | Types de défaut | | |
|-----|-----------------|---|--|
| • | Actuel | Défaut actuellement présent dans la présente phase du diagnostic. | |
| | Mémorisé | Un défaut non actuel qui se trouve dans la mémoire de diagnostic de l'UCE. | |
| REG | Enregistré | Défaut momentanément absent mais enregistré par le programme dans la « mémoire de diagnostic temporaire". | |



Appeler les textes d'aide

- Cliquer sur le défaut, sur lequel vous souhaitez obtenir des informations.
- Cliquer sur bour obtenir de l'aide sur le défaut sélectionné.

Quitter les textes d'aide

Cliquer sur la touche activée F1 pour quitter à nouveau les textes d'aide.

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook

XD

6

Solution pour remédier à une coupure lors de la communication entre le Smart Module et l'UCE

- Couper le contact.

Cliquer sur pour fermer le programme SmartViewer.

Mettre le Smart Module hors service avec .

Mettre le Smart Module en service avec .

→ La LED s'allume en jaune.

Recliquer deux fois sur le programme SmartViewer.

Appeler des informations concernant l'UCE



6.8.5 Réparation

ATTENTION Risque de blessures!



Tout actionnement de pédale peut être à l'origine de graves blessures si une personne se trouve à ce moment là à proximité du véhicule.

Prendre les mesures suivantes pour garantir qu' aucune pédale ne peut être actionnée :

- Placer la boîte de vitesse sur « Neutre » et serrer le frein à main.

- Caler le véhicule avec des cales pour l'empêcher de se mettre à rouler.

 Indiquer à l'aide d'une note visible positionnée sur le volant indiquant que des travaux sont en cours sur le véhicule et que les pédales ne doivent pas être actionnées.

I

Avant de démarrer la réparation, lire attentivement les conseils de sécurité, confer chapitre 2 «Consignes de sécurité », page 9 donnés au début et les respecter impérativement.

Avant de pouvoir poursuivre les activités sur le dit système, interroger à nouveau le statut actuel des défauts après élimination du défaut ou effacement de la mémoire de diagnostic. C'est la seule manière de garantir que le défaut a également été éliminé.

Quitter le diagnostic

Cliquer sur pour quitter la fonction de diagnostic.

Cliquer sur pour valide

Effectuer la réparation

- Couper le contact avant de commencer la réparation.
- Effectuer la réparation.

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook

Effectuer à nouveau le diagnostic

Effectuer à nouveau le diagnostic (voir chapitre « Réalisation du diagnostic »).

6.8.6 Effacement d'un défaut de la mémoire de diagnostic



Avant de pouvoir poursuivre les activités sur le dit système, interroger à nouveau le statut actuel des défauts après élimination du défaut ou effacement de la mémoire de diagnostic. C'est la seule manière de garantir que le défaut a également été éliminé.

Cliquer sur le défaut à effacer.



- Cliquer sur
- Suivre les instructions à l'écran.



→ Si le défaut réapparaît après avoir été effacé, vérifier si le problème est dû à d'autres facteurs (dont aussi l'UCE).

En cas d'apparition du message En marche. Test moteur désactivé



- Redémarrer le programme SmartViewer sans mettre le contact.
- Suivre les instructions à l'écran.

6.8.7 Valeurs réelles

Affichage des valeurs réelles



- Cliquer sur
 - → La page Live data selection (Sélection valeurs réelles) apparaît.



Sélection de valeurs réelles

- Cliquer sur la ou les valeurs réelles voulues.
 - → La couleur du point se trouvant derrière la valeur réelle passe de rouge à vert.

Appeler les textes d'aide

- Cliquez sur la valeur réelle sur laquelle vous souhaitez obtenir des informations.
 - → La valeur réelle sélectionnée est encadrée en vert.



Quitter les textes d'aide

- Cliquer sur la touche F1 activée.


Affichage de la valeur réelle

Cliquer sur pour afficher les valeurs réelles sélectionnées.

Diagramme des valeurs réelles

Cliquer sur pour afficher un diagramme des valeurs réelles sélectionnées.

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook



Imprimer

Cliquer sur pour ouvrir le menu d'impression.
 Condition préalable : Vous avez installé une imprimante sous Windows XP et l'avez branchée à l'ordinateur portable Toughbook.

Retour à la liste des valeurs réelles



Cliquer sur

6.8.8 Test organe final



La fonction *Actuators test (Test organe final)* permet d'activer les actionneurs. Cette fonction ne doit être effectuée que par un personnel qualifié.

AVERTISSEMENT Risque de blessures!




 Ne jamais déclencher d'activations avec les outils de diagnostic (test de l'organe final) lorsque des personnes se trouvent dans la zone de danger du composant à activer.

Appeler le test organe final



- Cliquer sur
 - → La page Actuators test (Test organe final) apparaît.



Afficher les textes d'aide

Sélectionner l'organe final voulu.



Cliquer sur

Quitter les textes d'aide

- Cliquer sur la touche F1 activée.

Démarrer le test organe final

- S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de l'actionneur à activer.
- Cliquer sur pour démarrer le test de l'actionneur sélectionné.
 - → Suivre les instructions pour correctement effectuer le test.

6.9 Flight Data Recorder (FDR)

Le Flight Data Recorder est le kit 446 302 078 0 en option se composant d'une carte Smart 446 302 090 0 et d'une carte Compact Flash 446 302 060 0.

Ce kit permet d'enregistrer automatiquement les données des dispositifs de commande électroniques pendant l'auto-diagnostic, même pendant un parcours d'essai. Les données sont en permanence enregistrées pendant toute la durée de la communication avec le véhicule.

Le Flight Data Recorder est une fonction supplémentaire ayant été intégrée dans le Smart Module (ECUreader/ECUdecoder). Aucun autre matériel n'est requis.

Pour activer le Flight Data Recorder, il faut que le Smart Module soit raccordé à un PC.

Le Smart Module peut être débranché du PC une fois que le Flight Data Recorder est activé. Le Smart Module enregistre alors le développement des défauts et la valeur réelle, sélectionnée au moment de l'activation, sur la carte Compact Flash.

Après l'enregistrement, les fichiers des enregistrements peuvent être chargés avec le Flight Analyzer de la carte Compact Flash sur l'ordinateur portable Toughbook et l'allure des courbes enregistrées peut être analysée dans des graphiques.

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook

6.9.1 Préparations


Introduire la carte Compact Flash


 Introduire la carte Compact Flash (CF) 446 302 060 0 dans l'unité de lecture avant d'activer le Smart Module et avant d'effectuer un diagnostic. L'enregistrement des données du dispositif de commande avec le Flight Data Recorder s'effectue pendant un diagnostic normal.

Réaliser le diagnostic

Réaliser un diagnostic, confer chapitre 6.8 « Diagnostic », page 60.

Activer le Flight Data Recorder





Activation

Après y avoir été invité, introduire la carte Smart 446 302 090 0.
 Cette carte Smart n'est pas livrée avec les packs de logiciel et doit être commandée séparément.



Une fois que le Flight Data Recorder est activé, cliquer pour valider sur

Affichage des valeurs réelles



→ La page Live data selection (Sélection valeurs réelles) apparaît.



Sélection de valeurs réelles

- Cliquer sur la ou les valeurs réelles voulues.
 - → La couleur du symbole sélectionné passe de rouge à vert.

6.9.2 Enregistrement

Appeler la fonction d'enregistrement



- Cliquer sur
- Suivre les consignes.



est désactivé dans les cas suivants :

- Le Flight Data Recorder n'a pas été activé avec la carte Smart ou avec le code d'activation.
- La carte Compact Flash pour la mémorisation des données n'a pas été correctement introduite.

Entrer des remarques concernant l'enregistrement

Entrez les remarques relatives à votre enregistrement (pour pouvoir mieux identifier et différencier les divers enregistrements).

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook



Démarrer l'enregistrement



Enregistrement pendant un parcours d'essai



- Cliquer sur
- Toujours terminer l'application avant de couper la connexion.
- Débrancher le câble USB du Smart Module.
 - → Le Smart Module peut à présent être utilisé pendant un parcours d'essai.



Si la communication avec le dispositif de commande est éventuellement interrompue suite à une désactivation involontaire ou volontaire du tableau de bord ou du Smart Module, l'appareil tente automatiquement après réenclenchement (pendant 30 minutes au maximum) de rétablir la liaison pour poursuivre l'enregistrement.

Positionner un trigger

Appuyer sur le Smart Module, sur les touches REC/ENTER.
 D'autres caractères sont automatiquement positionnés à l'apparition de défauts.

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook

XD

6

Terminer l'enregistrement



- Cliquer sur

- → Le programme *SmartViewer* se ferme.
- Après l'enregistrement, rebrancher le câble USB au Smart Module.
- Cliquer deux fois sur le bureau de l'ordinateur Toughbook, sur le programme SmartViewer.


6.9.3 Analyse des données

Le logiciel « Flight Analyzer » déjà installé sur le Smart Handheld Tester est requis pour charger et analyser les enregistrements faits avec le Flight Data Recorder. Ce logiciel n'a pas besoin de procédure d'activation.

Les messages enregistrés apparaissent dans la langue active au moment de l'enregistrement. Le Flight Analyzer adopte par contre la langue réglée dans le HOST.

Liste des enregistrements

Cliquer sur (en bas de l'écran, à gauche).



→ La page des enregistrements de données apparaît.

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook



| Boutons | Description | Bouton | Description |
|---------|---|--------|--|
| | Bouton de validation | F2 | Débrancher le PC du Smart Module (parcours d'essai avec le Smart Module) |
| F3 | Lire les données de la carte Compact Flash dans le Smart Module | F4 | Appeler les données de la carte Compact Flash |
| F5 O | Appeler les informations concernant le matériel du Smart Module | | Enregistrer sur disque dur les données de la carte Compact Flash |
| F7 | Effacer les enregistrements sélectionnés | | |

La page des enregistrements de données présente la liste des enregistrements disponibles dans les trois supports d'enregistrement suivants :

- la carte Compact Flash dans le Smart Module,
- l'archive locale dans le PC,
- l'unité de lecture de la carte Compact Flash qui est branchée au PC.

La dernière de ces trois possibilités présuppose que le Smart Module est correctement raccordé avant l'ouverture du programme Flight Analyzer et qu'il a correctement établi la communication avec le PC.

Chaque fichier peut être effacé ou déplacé dans l'archive locale du PC.

En appuyant sur (ou en cliquant deux fois sur le fichier sélectionné), il est possible d'appeler directement le mode de sélection des valeurs réelles enregistrées.

Affichage des valeurs réelles

Sélectionner l'enregistrement souhaité.



- Cliquer sur
 - → La page présentant les valeurs réelles enregistrées s'affiche.




Représentation graphique

- Cliquer les valeurs réelles voulues.



- Cliquer sur

Smart Module (SM) en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook



| Boutons | Description | Bouton | Description |
|-----------------|--|----------|--|
| F1 _S | Aide | | |
| F4 ▶î | Feuilleter vers l'avant dans le graphique | × | Feuilleter vers l'arrière dans le graphique |
| >> | Aller à la fin du graphique | 7 | Aller au début du graphique |
| F8 | Une ligne vers le haut | | Une ligne vers le bas |
| F10 | Sélectionner la ligne avec Pin | F11 | Imprimer |

Quitter la représentation graphique





7 Logiciel

Remarque concernant le téléchargement d'un nouveau logiciel

Vous aurez le cas échéant besoin de nouveaux câbles si vous téléchargez un nouveau logiciel d'Internet. Adressez-vous à votre partenaire WABCO.

| Packs XD | Logiciel |
|-----------------------|--|
| Compact | Logiciel générique CV Smart Handheld Tester |
| Advanced Premium | Logiciel générique CV pour SmartReader (logiciel sur le Smart Module) et SmartViewer (logiciel sur l'ordinateur portable Toughbook) Logiciel WABCO Abonnement d'un an |
| Advanced* Premium* | Logiciel générique CV pour SmartReader (logiciel sur le Smart Module) et SmartViewer (logiciel sur l'ordinateur portable Toughbook) |

7.1 Abonnement au logiciel de diagnostic WABCO

- L'enregistrement n'est possible que pour le pack Advanced ou Premium, avec diagnostic système WABCO inclu.
 - Démarrer le PC.
 - Appeler l'adresse Internet suivante : http://abo.wabco.info/xd.php

Vous ne disposez pas encore d'une formule d'abonnement au logiciel de diagnostic WABCO

- Saisissez dans le champ Numéro XD votre Code utilisateur pour WABCO Expert Diagnostics (voir le certificat).
- Chaque pack Advanced ou Premium, avec diagnostic système WABCO inclu, est fourni avec un certificat indiquant le Code utilisateur pour WABCO Expert Diagnostics.
 - Cliquer sur le bouton Continuer et suivre les instructions suivantes.
 - → Si votre enregistrement est correct, votre abonnement est valable pendant 1 an à compter de la date d'enregistrement.

Vous recevrez vos données d'accès (*Nom d'utilisateur* et *mot de passe*) par mail. Ces données d'accès vous permettent de télécharger le logiciel que vous désirez.

Vous disposez déjà d'une formule d'abonnement au logiciel de diagnostic WABCO

- Activez le point J'ai déjà un abonnement au logiciel de diagnostic WABCO.
- Saisissez alors vos données d'accès (Nom d'utilisateur et mot de passe).
- Cliquer sur le bouton Continuer et suivre les instructions suivantes.

7.2 Téléchargement de logiciels de mise à jour/mise à niveau


Les mises à jour sont préparées pour le téléchargement sur Internet tous les trimestres.

- Démarrer le PC.
- Appeler la page du site WABCO : www.wabco-auto.com






Cliquer dans Liens directs sur le lien Diagnostics.



- Cliquer sous Diagnostic Services sur le lien WABCO Expert Diagnostics.



- Cliquer en bas sur Téléchargement du logiciel.



Cliquer sur le lien du logiciel que vous souhaitez télécharger.

7.3 Installer Logiciel générique Update

Condition préalable : Le Smart Module ou le Smart Handheld Tester doit être sous tension.


Les mises à jour et mises à niveau ne peuvent être réalisées que par l'intermédiaire d'un câble série ou d'un câble USB, pas par une connexion sans fil.

7.3.1 Smart Module en corrélation avec l'ordinateur portable Toughbook

Mise en service

- Effectuer les connexions, confer chapitre 6.4 «Mise en service du Smart Module / de l'ordinateur portable Toughbook », page 53.
- Appuyer sur pour activer le Smart Module.
 - → La DEL jaune s'allume : Le Smart Module est sous tension.
- Vérifier que le pilote USB est installé et que le Smart Module est connecté au réseau et raccordé au PC.
- Allumer l'ordinateur Toughbook.


Décompression de la mise à jour




- Cliquer sur Setup pour décompresser les fichiers.
- Suivre le déroulement.
- Cliquer sur Oui lorsque le message ICONE sur BUREAU apparaît.
 - → Le dossier WABCO Expert Diagnostics_VXXX WABCO Expert pagnostics apparaît sur le bureau.
- Cliquer deux fois sur ce dossier.
- Cliquer deux fois sur le fichier SmartReader_Wabco_VXXX (V = Version, XXX = Numéro de la version).
- → La fenêtre suivante apparaît.

Installer la mise à jour

Sélectionner sous Communication port (Port de communication) le port USB.
 Si USB n'apparaît pas parmi les possibilités, vérifier les connexions.




- Cliquer sur Start (Démarrage).
- Cliquer sur OK lorsque le Smart Module est raccordé au secteur.



- Cliquer sur OK.
- Cliquer sur pour quitter l'application.



- Cliquer à présent sur le fichier SmartViewer_Wabco_VXXX
 depuis Internet.
- Cliquer sur Setup.



- Cliquer sur le lien Download Section.
 - → Le message Installation complete (Installation terminée) s'affiche.
- Cliquer sur OK.
 - → La mise à jour est à présent installée.

Ouvrir la mise à jour

 Appeler le programme SmartViewer smartViewer par le dossier SmartModule_Wabco_VXXX ou par Start (Démarrage) / Programmes / WABCO.

7.3.2 Smart Handheld Tester

Mise en service


- Effectuer les connexions, confer chapitre 5.4 «Mise en service du Smart Handheld Tester », page 18.
- Démarrer le PC.
- Vérifier que le pilote USB est installé et que le Smart Handheld Tester est connecté au réseau et raccordé à l'ordinateur.
- Appuyer sur la touche du Smart Handheld Tester pour le mettre sous tension.

Décompression de la mise à jour

- Cliquer deux fois sur le fichier SmartHandheldTester_WABCO_VX.XX.exe téléchargé depuis Internet.
- Cliquer sur Setup.
 - → Le message Create an icon on your desktop apparaît.
- Cliquer sur Oui.
 - → Le message INSTALLATION COMPLETE (INSTALLATION TERMINEE) s'affiche.
- Cliquer sur OK.
- Cliquer deux fois sur la nouvelle liaison
 WABCO_SMARTHandheld_tester_VXXX sur le bureau (pictogramme rouge).
 - → La fenêtre suivante apparaît.

Installer la mise à jour

Sélectionner sous Communication port (Port de communication) le port USB.
 Si USB n'apparaît pas parmi les possibilités, vérifier les connexions.



- Cliquer sur Start (Démarrage).
- Cliquer sur OK lorsque le Smart Handheld Tester est raccordé au courant.
- Il se peut que l'installation dure quelques minutes ; elle n'est terminée que lorsque le message Device Update Completed (Mise à jour appareil terminée) apparaît.
 - Cliquer sur OK.
 - Cliquer sur pour quitter l'application.
 - Lorsque le message *Update complete, press button for continuing (Mise à jour terminée, presser le bouton pour continuer)* apparaît à l'écran, enfoncer une touche quelconque (hormis).
 - → La mise à jour est à présent installée.

8

XD

8 Service de réparation

WABCO remplace pendant la période de réparation votre appareil défectueux par un appareil prêté. Si vous souhaitez faire usage de ce service, appelez le numéro gratuit suivant :



Service d'assistance WABCO Expert Diagnostics : 00 800 438 922 26 (Lundi - Vendredi : 8-17 h ; Samedi : 8-12 h)

Le transporteur livre l'appareil de rechange directement dans votre atelier et remporte avec lui l'appareil défectueux.

Europe (UE): L'appareil défectueux sera remplacé dans les 24 à 48 heures par un appareil prêté.

Europe (Hors UE): L'appareil défectueux sera remplacé dans les 48 à 72 heures par un appareil prêté.



Sortir le disque dur avant de remettre le PC Toughbook au transporteur!

Après la réparation (4 à 6 semaines), le transporteur ramène l'appareil réparé à votre atelier et remporte l'appareil prêté.

Garantie : La garantie inclut les frais de transport, de réparation et de remplacement. Les frais supplémentaires sont à la charge de votre atelier.

Elimination 9



Ne jeter ni les appareils électroniques, ni les batteries, ni les accumulateurs dans les ordures ménagères, mais les remettre à des déchetteries récupérant ces objets.

Respecter les prescriptions en vigueur dans chaque région et dans chaque pays.

Adressez-vous à votre partenaire WABCO si vous avez des

questions à ce sujet.

10 Annexe

10.1 Composants des packs XD

| Composants | Référence | Packs XD | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|-----------|------------|---------|----------|
| | | Compact | Advanced | Advanced* | Advanced** | Premium | Premium* |
| Mallette Smart Handheld Tester (accessoires inclus) | 446 302 011 0 | х | - | - | - | - | - |
| Logiciel générique pour Smart Handheld Tester | 246 302 003 0 | х | - | - | - | - | - |
| Smart Card pour Smart Handheld Tester (pour la première mise en service) | 446 302 017 0 | х | - | - | - | - | - |
| Mallette jeu de câbles Generic (véhicule moteur, bus, remorque) | 446 302 020 0 | х | х | х | х | х | х |
| Accès hotline | | х | х | х | х | х | х |
| Service réparation et appareil de prêt | | х | х | х | х | х | х |
| Formation | | х | х | х | х | х | х |
| Manuel d'utilisation XD (fr) | 815 030 111 3 | х | х | х | х | х | х |
| Logiciel générique pour versions Advanced / Premium | 246 302 001 0 | - | х | х | х | х | х |
| Mallette Smart Module (accessoires inclus) | 446 302 010 0 | - | х | х | х | х | х |
| Smart Card pour Smart Module (pour la première mise en service) | 446 302 018 0 | - | х | х | х | х | х |
| Ordinateur portable Toughbook | 446 302 041 0 | - | х | х | - | х | х |
| Lecteur DVD pour Toughbook | 446 302 015 0 | - | х | х | - | х | х |
| Malette de jeu de câbles WABCO (véhicule moteur, bus, remorque) | 446 301 020 0 | - | х | - | - | х | - |
| Logiciel système WABCO Abonnement d'un an | 246 301 900 0 | - | х | - | - | х | - |
| Housse pour Toughbook | 446 302 026 0 | - | 0 | 0 | - | х | х |
| Station d'accueil pour Toughbook | 446 302 024 0 | - | 0 | 0 | - | х | х |
| Adaptateur 12 V/24 V pour Toughbook | 446 302 027 0 | - | 0 | 0 | - | х | х |
| Chariot | 446 302 021 0 | - | 0 | 0 | - | х | х |
| Housse chariot | 446 302 036 0 | - | 0 | 0 | - | х | х |
| WLAN | 446 302 022 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprimante jet d'encre couleur | 446 302 028 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprimante laser noir et blanc | 446 302 029 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smart Card Update pour Smart Handheld Tester pour mise à jour au bout d'1 an | 446 302 037 0 | - | - | - | - | - | - |
| Smart Card Update pour Smart Module pour mise à jour au bout d'1 an | 446 302 038 0 | - | - | - | - | - | - |

x = composants standard

o= composants en option

^{- =} non compris dans le pack

^{* =} sans jeu de câbles WABCO ni logiciel système WABCO

^{** =} sans ordinateur portable ni accessoires

10.2 Référence des packs XD 446 302 XXX 0

| Ordinateur po | ortable | Packs XD | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|------------|
| Langue | Référence | Compact | Advanced | Premium | Advanced* | Premium* | Advanced** |
| Anglais | 012 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| Allemand | 040 | 001 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| Français | 041 | 001 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| Italien | 042 | 001 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
| Espagnol | 043 | 001 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
| Néerlandais | 045 | 001 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
| Suédois | 046 | 001 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |
| Norvégien | 047 | 001 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |
| Suisse-Allemand | 048 | 001 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 |
| Portugais | 049 | 001 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 |
| Russe | 050 | 001 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
| Polonais | 051 | 001 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |
| Slovène | 052 | 001 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
| Grec | 053 | 001 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 |
| Turc | 054 | 001 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 |
| * = sans jeu de câbles WABCO ni logiciel système WABCO | | | | | | | |

^{** =} sans ordinateur portable ni accessoires

XD

10.3 Smart Cards

Les Smart Cards sont requises pour activer les logiciels XD et peuvent être utilisées pendant 2 ans à partir de la date imprimée.

- Smart Card pour la première utilisation : Cette carte est fournie avec chaque pack logiciel XD et possède les propriétés de la Smart Card M12.
- Smart Card M12 : Cette carte a une durée de validité de 12 mois. Il faut ensuite utiliser une autre Smart Card M12. Au cours de ces 12 mois, vous pouvez installer autant de nouvelles versions de logiciel que vous voulez.
- Smart Card 4UP: Cette carte permet 4 mises à jour du logiciel pendant un an ; la Smart Card NTL est la condition préalable pour en profiter.
- Smart Card NTL: Cette carte commute XD sur le service en continu. La Smart Card 4UP est nécessaire pour mettre le logiciel à jour.

Les Smart Cards suivantes sont disponibles :

| Référence | Smart Cards |
|---------------|---|
| 446 302 017 0 | Smart Card 366d HHT pour la première activation |
| 446 302 018 0 | Smart Card 366d SM pour la première activation |
| 446 302 037 0 | Smart Card 366d HHT pour la mise à jour au bout d'un an |
| 446 302 038 0 | Smart Card 366d SM pour la mise à jour au bout d'un an |
| 446 302 062 0 | Smart Card CV 4UP OR OTC |
| 446 302 063 0 | Smart Card CV M12 SM OTC |
| 446 302 064 0 | Smart Card CV NTL OR OTC |
| 446 302 065 0 | Smart Card CV NTL NR OTC |
| 446 302 066 0 | Smart Card CV 4UP NR OTC |
| 446 302 067 0 | Smart Card CV NTL SM OTC |
| 446 302 068 0 | Smart Card CV 4UP SM OTC |
| 446 302 080 0 | Smart Card CV 12M SM TT |
| 446 302 081 0 | Smart Card CV Reflex TT |
| 446 302 083 0 | Smart Card CV M12 OR TT |
| 446 302 084 0 | Smart Card CV 4UP NR TT |
| 446 302 085 0 | Smart Card CV OTC 3130 |
| 446 302 086 0 | Smart Card CV OTC 4130 |
| 446 302 087 0 | Smart Card CV 4UP SM TT |
| 446 302 088 0 | Smart Card CV SM OTC |
| 446 302 089 0 | Smart Card Flightrecorder Handheld Tester |
| 446 302 090 0 | Smart Card Flightrecorder Smart Module |
| 446 302 091 0 | Smart Card Scope |
| 446 302 092 0 | Smart Card CV NTL NR |
| 446 302 093 0 | Smart Card CV NTL SM TT |
| 446 302 094 0 | Smart Card CV NTL HHT |

| Référence | Smart Cards |
|---------------|-----------------------|
| 446 302 095 0 | Smart Card CV 4UP HHT |
| 446 302 096 0 | Smart Card CV NTL SM |
| 446 302 097 0 | Smart Card CV 4UP SM |
| 446 302 098 0 | Smart Card CV NTL OR |
| 446 302 099 0 | Smart Card CV 4UP OR |

| Message de défaut | Remède |
|---|--|
| La carte Smart n'est pas valable/est défectueuse. | Notez le code affiché de la carte Smart et adressez-vous à votre partenaire WABCO. |
| La carte Smart est vide. | La carte Smart a déjà été utilisée. Adressez-vous à votre partenaire WABCO. |
| La licence annuelle est écoulée. | Adressez-vous à votre partenaire WABCO et demandez une nouvelle carte Smart. |

10.4 Mallettes d'accessoires

Mallette de jeu de câbles WABCO (véhicule moteur, bus, remorque) 446 301 020 0

| Figure | Référence | Composants |
|---------|---------------|--|
| HANNE T | 446 301 022 0 | Kit d'interface de diagnostic (USB) |
| | 446 300 327 0 | Adaptateur EPS 35 broches |
| 37 | 446 300 404 0 | Adaptateur ABS/ASR « D/E » |
| | 446 300 329 2 | Câble de diagnostic pour remorque |
| | 446 300 340 0 | Câble de diagnostic EBS « DaimlerChrysler ACTROS » |
| SINIES | 446 300 344 0 | Câble de diagnostic EBS Euro |
| | 449 612 010 0 | Câble de diagnostic VCS I avec prise OE |
| | 449 672 030 0 | Câble de diagnostic TEBS avec prise OE |
| | | |

Mallette de jeu de câbles Generic (véhicule moteur, bus, remorque) 446 302 020 0

| Figure | Référence | Composants |
|--------------------|---------------|---|
| | 446 302 400 0 | Interrupteur Multiswitch, SL31391 |
| | 446 302 401 0 | Interface, FLA, SL31121 |
| 1000 (0) | 446 302 402 0 | Interface, PSA, SL31122A |
| VI GIS GLOVO S TOT | 446 302 404 0 | Interface, PSA/FIAT, 30 broches, SL31132A |
| (III) | 446 302 405 0 | Interface, Ford, 5 broches, SL31134 |
| | 446 302 406 0 | Interface, Ford, 3 broches, SL31135 |
| | 446 302 407 0 | Interface, VW, 2+2 broches, SL31136A |
| | 446 302 408 0 | Interface, Skoda, 5 broches, SL31137 |
| | 446 302 409 0 | Interface, Renault, SL31139 |
| | 446 302 410 0 | Interface, Renault, 12 broches, SL31147 |
| | 446 302 411 0 | Interface, Mercedes, 38 broches, SL31191 |
| | 446 302 412 0 | Câble adaptateur pour véhicule moteur, IVECO, 30 broches, SL31298, pour Stralis, EuroStar, EuroTech, EuroTrakker, EuroCargo, EuroFire, IrisBus et série Astra |
| | 446 302 413 0 | Câble adaptateur pour véhicule moteur, IVECO, 30 broches, SL31299, pour Daily |
| | 446 302 414 0 | Câble adaptateur pour véhicule moteur, MERCEDES/WABCO, 14 broches, SL31303, pour Sprinter, Actros, Atego, Volkswagen LT |
| | 446 302 415 0 | Câble adaptateur pour remorque, WABCO, 7 broches, SL31305, pour systèmes de remorque WABCO |
| | 446 302 416 0 | Câble adaptateur pour véhicule moteur, RVI, 12 broches, SL31307, pour Kerax, Magnum, Maxter, Midliner m, Premium |

| Figure | Référence | Composants |
|--------|---------------|--|
| | 446 302 417 0 | Câble adaptateur pour véhicule moteur, DAF, 16 broches, SL31308, pour véhicules DAF |
| | 446 302 418 0 | Câble adaptateur pour véhicule moteur, SCANIA, 16 broches, SL31309 pour véhicules SCANIA |
| | 446 302 419 0 | Câble adaptateur pour véhicule moteur, MAN, 12 broches, SL31337, pour TGA |
| | 446 302 421 0 | Câble pour remorque, HALDEX, 4 broches, SL31367, pour fiche de diagnostic centrale |
| | 446 302 420 0 | Interface, J1962-B, SL31390 |
| | 446 302 422 0 | Câble pour remorque, HALDEX, 4 broches, SL31368 |
| | 446 302 423 0 | XD Ford tout particulièrement EOBD, SL31330 |
| | 446 302 427 0 | Câble XD pour remorque, Knorr, 7 broches, SL31385 |
| | 446 302 428 0 | Adaptateur XD pour véhicule moteur, VOLVO, 8 broches, SL31424 |
| | 446 302 430 0 | Adapteur XD pour camion, MAN, 37 broches pour F2000, L2000, SL31432 |
| | 446 302 432 0 | Câble XD pour camion, RENAULT, J1962-B (à partir de 2009 dans la mallette), SL31473 |

Les interfaces pour véhicules industriels légers sont reliées avec le câble prolongateur (jointes aussi bien à la mallette du Smart Module qu'à la mallette de l'appareil portatif Smart Handheld).

Mallette de câbles 446 302 039 0 pour les outils de diagnostic Voiture SPX/Tecnotest

Cette mallette contient des câbles de diagnostic qui complètent la mallette de câbles Voiture par des câbles requis sur les véhicules industriels.

| Figure | Référence | Composants |
|--|---------------|---|
| | 446 302 412 0 | Adaptateur XD pour véhicule moteur, IVECO, 30 broches, SL31298WA |
| | 446 302 413 0 | Adaptateur XD pour véhicule moteur, IVECO, 38 broches, SL31299WA |
| THE PARTY OF THE P | 446 302 414 0 | Adaptateur XD pour véhicule moteur, MERCEDES/WABCO, 14 broches, SL31303WA |
| | 446 302 415 0 | Adaptateur XD pour remorque, WABCO, 7 broches, SL31305WA |
| | 446 302 416 0 | Adaptateur XD pour véhicule moteur, RVI, 12 broches, SL31307WA |
| | 446 302 417 0 | Adaptateur XD pour véhicule moteur, DAF, 16 broches, SL31308WA |
| | 446 302 418 0 | Adaptateur XD pour véhicule moteur, SCANIA, 16 broches, SL31309WA |
| | 446 302 419 0 | Adaptateur XD pour véhicule moteur, MAN, 12 broches, SL31337WA |
| | 446 302 421 0 | Câble pour remorque XD, HALDEX, 4 broches, SL31367WA |
| | 446 302 422 0 | 2ème câble XD pour remorque, HALDEX, 4 broches, SL31368WA |
| | 446 302 427 0 | Câble XD pour remorque, KNORR, 7 broches, SL31385WA |
| | 446 302 428 0 | Adaptateur XD pour véhicule moteur, VOLVO, 8 broches, SL31424WA |
| | 446 302 430 0 | Adaptateur XD pour véhicule moteur, MAN, 37 broches, SL31432WA |

10.5 Kits

| Numéros du kit | Composants du kit |
|----------------|---|
| 446 302 070 0 | XD CV Integration Kit TT Reflex 3130: Mallette de câbles 446 302 039 0; Smart Card 446 302 083 0 |
| 446 302 071 0 | XD CV Integration Kit TT Reflex 4130: Mallette de câbles 446 302 039 0; Smart Card 446 302 081 0 |
| 446 302 072 0 | XD CV Integration Kit OTC Reflex 3130: Mallette de câbles 446 302 039 0; Smart Card 446 302 085 0 |
| 446 302 073 0 | XD CV Integration Kit OTC Reflex 4130: Mallette de câbles 446 302 039 0; Smart Card 446 302 086 0 |
| 446 302 074 0 | XD CV Integration Kit Smart Module TT: Mallette de câbles 446 302 039 0; Smart Card 446 302 080 0 |
| 446 302 075 0 | XD CV Integration Kit Smart Module OTC: Mallette de câbles 446 302 039 0; Smart Card 446 302 088 0 |
| 446 302 076 0 | Oscilloscope à 4 canaux |
| 446 302 077 0 | Flight Data Recorder pour Smart Handheld Tester : Compact Flash Card 446 302 060 0; Smart Card 446 302 089 0 |
| 446 302 078 0 | Flight Data Recorder pour Smart Module : Compact Flash Card 446 302 060 0; Smart Card 446 302 090 0 |

10.6 Données techniques et directives

Données techniques

| | Smart Module |
|--|---|
| Alimentation | Bloc d'alimentation : 100-240 V AC 50 Hz Batterie du véhicule : 12-32 V Batterie NiMh : 8,4 V, 2000 mA/h |
| Consommation max. | 7 W normal 13 W Charge |
| Ecran LCD | Ecran couleur TFT graphique : 11,5 x 9 cm (5,7") |
| Clavier | 15 touches |
| Entrée/sortie | Raccordements pour : UCE Alimentation électrique externe USB, par ex. pour l'ordinateur portable Toughbook RS232, par ex. pour l'ordinateur portable Toughbook VGA pour moniteur VGA GND pour mise à la terre du véhicule Extension de communication future Oscilloscope à 4 canaux Unités de lecture pour : Smart Card Compact Flash Card |
| Température de fonctionnement Humidité | 0° jusqu'à +45° C 20-55 % |
| Température de stockage Humidité | -5° jusqu'à +50° C 20-60 % |
| Taille (Hauteur x Largeur x Profondeur) | 275 x 195 x 65 mm |
| Poids | 1,14 kg |
| antichoc, résistant à la poussière et à la | graisse, protégé contre les projections |

| Smart Handheld Tester | | |
|-----------------------|--|--|
| Alimentation | Bloc d'alimentation : 230 V AC 50 Hz +12 V Batterie du véhicule : 8-42 V Batterie NiMh : 4 x 1,2 V AA | |
| Consommation max. | 2,7 W normal 15 W Charge | |
| Clavier | 2 touches | |
| Entrée/sortie | Raccordements pour : UCE Alimentation électrique externe USB, par exemple pour imprimante RS232, par ex. pour l'ordinateur portable Toughbook Unités de lecture pour : Smart Card WLAN Compact Flash Card | |

| Smart Handheld Tester | | |
|--|-------------------------------|--|
| Température de fonctionnement Humidité | 0° jusqu'à +40° C 20-55 % | |
| Température de stockage Humidité | -5° jusqu'à +50° C 20-60 % | |
| Taille (Hauteur x Largeur x Profondeur) | 195 x 140 x 45 mm | |
| Poids | 0,7 kg | |
| antichoc, résistant à la poussière et à la graisse, protégé contre les projections | | |

| Imprimante couleur à jet d'encre Epson® StylusTM C86 | | |
|---|--------------------|--|
| Résolution : | 5760 x 1440 dpi | |
| Dimensions | 462 x 263 x 196 mm | |
| Impression sans marge jusqu'à DIN A4 | | |
| Interface USB et parallèle pour raccordement flexible à l'ordinateur portable Toughbook et au Mac | | |

| Imprimante laser Epson® EPL-6200 | | |
|--|--------------------|--|
| Résolution | 1200 dpi | |
| Dimensions | 385 x 261 x 279 mm | |
| Imprimante laser noir et blanc DIN A4 compatible réseau | | |
| Compatibilité standard de ESC/Page, PCL6, PCL5 et Adobe Postscript 3 | | |
| Interface réseau en option | | |
| Compatible Windows et Mac | | |

| WLAN | | |
|---|---------------------------------|--|
| Portée | 100 m | |
| Vitesse de transmission des données | 11 Mbps | |
| Fréquence | 2,4 à 2,4835 GHz | |
| Alimentation électrique | +3,3 V de la prise Smart Module | |
| Consommation | 1 Watt | |
| Température de fonctionnement | 0° à +40° C | |
| Conforme IEEE 802.11b | | |
| 128 Bit WEP Codage Peer to Peer ou Accesspoint Protocole | | |
| Carte WiFi Modul Pretec 802.11b Wlan Compact Flash type I | | |



Impression possible sur toutes les imprimantes compatibles avec Windows à partir de la version de logiciel 4.3 intégrant un logiciel complémentaire.

Directives

L'appareil de contrôle portatif Smart Handheld Tester et le Smart Module sont définis pour le diagnostic des véhicules chez le constructeur et correspondent à la directive ISO DIS 15031-4 et aux standards suivants :

- ISO 9141-2
- ISO 14230-4 (KWP 2000)
- ISO 15765-4 (CAN)
- ISO 11519-4 (SAE J1850)





WABCO Vehicle Control Systems est un des plus grands équipementiers mondiaux de systèmes de freinage, de contrôle de stabilité, de suspension et de transmission pour les véhicules industriels. Les clients de WABCO sont les principaux constructeurs de camions, remorques et de bus. Fondée aux Etats-Unis en 1869 sous la dénomination Westinghouse Air Brake Company, WABCO a été acquise par

American Standard en 1968 et est devenue indépendante en 2007.Le siège de WABCO est basé à Bruxelles, Belgique. WABCO emploie plus de 7700 personnes dans 31 pays à travers le monde. En 2007, le chiffre d'affaire de WABCO s'élevait à 2.4 milliards de US\$. WABCO est une société cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole WBC.

www.wabco-auto.com

